КОНТРОЛЛЕР ДИЗЕЛЬНОЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ L-GEN-100

Руководство оператора

1 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

1.1 Контроллер предназначен для управления дизельными генераторными установками (далее – ДГУ) и их защиты от аварийных режимов работы (низкое давление масла, высокая температура охлаждающей жидкости, перегрузка по мощности, превышение тока нагрузки и т.п.).

Контроллер может быть использован для местного или дистанционного запуска ДГУ, а также для автоматического переключения нагрузки с сети (городская трехфазная сеть переменного тока напряжением 220/380 В и т.п.) на ДГУ в случае неисправности сети.

1.2 Контроллеры выпускаются в модификациях согласно таблице 1.

Таблица 1

Модификация	Токовый выход	Входы для измерения скорости вращения вала двигателя	Интерфейсы CAN	Интерфейс USB
L-GEN-100	Есть	Есть (2шт.)	Есть (2шт.)	Есть
L-GEN-100-M	Нет	Нет	Нет	Нет

1.3 Комплект поставки контроллера приведён в таблице 2.

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Контроллер дизельной генераторной установки L-GEN-100	ДЛИЖ.468332.0025	1	
Монтажный комплект	ДЛИЖ.305619.0016	1	
VONTHOUT DOOL ONOD	ДЛИЖ.305619.0015	1	Для модификации L-GEN-100
Комплект разъемов	ДЛИЖ.305619.0017	1	Для модификации L-GEN-100-M
Паспорт	ДЛИЖ.468332.0025 ПС	1	
Диск CD-ROM с документацией:			Поставляется
– руководство по эксплуатации	ДЛИЖ.468332.0025 РЭ	1	по требованию
 программное обеспечение 			заказчика
Упаковка	—	1	

2 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ И ВНЕШНИЙ ВИД

2.1 Назначение и обозначение контактов разъемов контроллера приведено в таблицах 3 и 4. В таблице 3 приведено назначение и обозначение контактов контроллера модификации L-GEN-100, в таблице 4 – подключение контроллера модификации L-GEN-100-M. Разъемы обеспечивают подключение многожильных проводов сечением до 2,5 мм².

Номер контакта	Обозначение контакта(ов)	Назначение контакта(ов)	Примечание
1	«V+»	2	От 8 до 35 В напряжения
2	«V-»	Электропитание контроллера	постоянного тока
3	—	Репейный выход 3	Конфигурируемый,
4	_	Теленный выход 5	нормально разомкнутый
5	«COM»	Общий для контактов 6–10	_
6	_	Аналоговый вход 6	
7	—	Аналоговый вход 7	
8	_	Аналоговый вход 8	Многофункциональные,
9	_	Аналоговый вход 9	конфинурируемые
10	_	Аналоговый вход 10	
11	_	Токовый выход	-
12	_	Дискретный вход 12	
13	_	Дискретный вход 13	
14	_	Дискретный вход 14	
15	_	Дискретный вход 15	Varthurmenta
16	_	Дискретный вход 16	конфигурирусмые
17	—	Дискретный вход 17	
18	—	Дискретный вход 18	
19	—	Дискретный вход 19	
		Подключение	
20	«MPU»	электромагнитного датчика (MPU)	_
21	«COM»	Общий для контактов 20, 22	_
22	/W/I \\	Подключение клеммы W	
22	« W /L <i>»</i>	зарядного генератора	_
23	_	Вход «Аварийный стоп»,	Подключается «+» источника
		общий для контактов 24–26	электропитания
24	_	Релейный выход 24	Kaudaurumumumum
25	_	Релейный выход 25	конфигурирусмые, нормально разомкнутые
26	_	Релейный выход 26	nopmunito pusomicity ibio

Номер	Обозначение		Применациие	
контакта	контакта(ов)	Пазначение контакта(ов)	Примечание	
27	-	Релейний вихол 27		
28	_	Т СЛЕИНЫЙ ВЫХОД 27	Конфигурируемые,	
29	_	Релейный выхол 20	нормально разомкнутые	
30	_	Теленный выход 29		
31	«N»	Вход подключения нейтрали		
32	«I 3»	Измерительный вход		
52	«L5»	напряжения фазы L3		
33	«L2»	Измерительный вход	Измерение напряжений сети	
		напряжения фазы L2		
34	«L1»	Измерительный вход		
54	~ L1 <i>"</i>	напряжения фазы L1		
35	«NC»	Резервный	Вывод не подключать!	
36	«N»	Вход подключения нейтрали		
37	"I 3»	Измерительный вход		
57	«L <i>3</i> "	напряжения фазы L3	Измерение изпражений	
38		Измерительный вход	измерение напряжении генератора	
	«L <i>∠</i> "	напряжения фазы L2	Генератора	
30	"I 1»	Измерительный вход		
	«L1 <i>"</i>	напряжения фазы L1		
40		Измерительный вход силы		
-TU	NL5"	тока фазы L3	Las reported and the polyop	
41	"I 2»	Измерительный вход силы	измерение силы токов	
71	NL2 "	тока фазы L2	выдаваемых тенератором в	
42	«I 1»	Измерительный вход силы	нагрузку (от	
		тока фазы L1		
43	«COM»	Общий для контактов 39–41		
44	_		Конфигурируемый,	
45	_	Релейный выход 44	нормально разомкнутый	
46	«NC»	Резервный	Вывол не полключать!	
47	_			
48		Релейный выход 47	нормально замкнутый	
/10				
50	«CAN L»	Интерфейс обмена данными		
50	«UND»	САГАТ (Тальванически	_	
51	«CAN H»	развязаппыи)		
52	«B(-)»	Интерфейс обмена данными		
53	«GND»	RS-485 (гальванически	-	
54	«A(+)»	развязанный)		
55	«CAN L»	Интерфейс обмена данными		
56	«GND»	CAN 2 (без гальванической	_	
57	«CAN H»	развязки)		

Номер	Обозначение	Назначение контакта(ов)	Примечание	
контакта	контакта(ов)			
1	«V+»	Электропитание контроллера	От 8 до 35 В напряжения	
2	«V-»	r r r r r r r r r r	постоянного тока	
3	_	Релейный выход 3	Конфигурируемый,	
4	_		нормально разомкнутый	
5	«COM»	Общий для контактов 6–10	_	
6	_	Аналоговый вход 6		
7	_	Аналоговый вход 7	Muorodumenuovom muo	
8	_	Аналоговый вход 8	многофункциональные,	
9	_	Аналоговый вход 9		
10	_	Аналоговый вход 10		
11	«NC»	Резервный	Вывод не подключать!	
12	_	Дискретный вход 12		
13	_	Дискретный вход 13		
14	_	Дискретный вход 14		
15	_	Дискретный вход 15	Vaudurumumumumumu	
16	_	Дискретный вход 16	конфигурирусмые	
17	_	Дискретный вход 17		
18	-	Дискретный вход 18		
19	-	Дискретный вход 19		
23	_	Вход «Аварийный стоп», общий для контактов 24–26	Подключается «+» источника электропитания	
24	_	Релейный выход 24	YC 1	
25	_	Релейный выход 25	Конфигурируемые,	
26	_	Релейный выход 26	nopmanbno pasomkny ibie	
27	_			
28	_	гелеиныи выход 27	Конфигурируемые,	
29	_		нормально разомкнутые	
30	_	т слеиный выход 29		

Номер	Обозначение	Назначение контакта(ов)	Примечание
контакта	контакта(ов)		
31	«N»	Вход подключения нейтрали	
32	32 <i>"</i> I 3»	Измерительный вход	
	~L 5 <i>"</i>	напряжения фазы L3	-
33	«I 2»	Измерительный вход	Измерение напряжений сети
55	NL2 "	напряжения фазы L2	
3/	"I 1»	Измерительный вход	
54	«L1 <i>"</i>	напряжения фазы L1	
35	«NC»	Резервный	Вывод не подключать!
36	«N»	Вход подключения нейтрали	
27	"I 2»	Измерительный вход	
57	«L5»	напряжения фазы L3	Изисточно нонтажоний
20	<i>а</i> т 25	Измерительный вход	гонороторо
30	«L2»	напряжения фазы L2	Тенератора
20	"I 1.,	Измерительный вход	
39	«L1»	напряжения фазы L1	
40	и Г 2 м	Измерительный вход силы	
40	«LJ»	тока фазы L3	н
41	41 <i>"</i> I 2»	Измерительный вход силы	Измерение силы токов
41	«L2»	тока фазы L2	выдаваемых генератором в
42	"I 1»	Измерительный вход силы	нагрузку (от
42	«L1»	тока фазы L1	трансформаторов тока ДГУ)
43	«COM»	Общий для контактов 39-41	
44	-		Конфигурируемый,
45	-	Гелеиный выход ++	нормально разомкнутый
46	«NC»	Резервный	Вывод не подключать!
47	-		Конфигурируемый,
48	—	1 слеиный выход 47	нормально замкнутый
52	«B(-)»	Интерфейс обмена данными	
53	«GND»	RS-485 (гальванически	-
54	«A(+)»	развязанный)	

3 КНОПКИ И ННДИКАТОРЫ

3.1 Работа с кнопками контроллера

Расположение кнопок приведено на рисунке 1. Обозначение и функциональное описание кнопок приведено в таблице 5.



Рисунок 1 – Расположение кнопок управления

Номер	Обозначение	Основная функция	Вспомогательная
кнопки	кнопки	кнопки	функция кнопки
1		Выбор автоматического	
1	«ADIO»	режима управления	_
2	"PVUH "	Выбор ручного режима	
2	«I J III.»	управления	_
3	« TECT »	Тест индикаторов	-
1		Прокрутка дисплея вверх	Увеличить значение
4	«DDEFA»	на один шаг	настройки
5	"ВНИЗ»	Прокрутка дисплея вниз	Уменьшить значение
5	«DIIIIS»	на один шаг	настройки
		Переход в меню,	Удаление
		принятие значения	всплывающих
6	«BBOД»	настройки,	сообщений
		подтверждение	
		неисправностей	

Номер	Царранна кнопки	Основная функция	Вспомогательная
кнопки	Пазвание кношки	кнопки	функция кнопки
7	«OTMEHA»	Переход назад	-
8	«ВКЛ. ВС»	Включить ВС	-
9	«ОТКЛ. ВС»	Отключить ВС	-
10	«ВКЛ. ВГ»	Включить ВГ	-
11	«ОТКЛ. ВГ»	Отключить ВГ	
12	«ПУСК ДГУ»	Запустить двигатель	-
13	«ОСТАНОВ ДГУ»	Остановить двигатель	_
14	«ОТКЛ. СИГНАЛИЗ.»	Отключить реле звуковой и световой сигнализации	_

Продолжение таблицы 5

3.2 Функции светодиодных индикаторов контроллера

Расположение светодиодных индикаторов приведено на рисунке 2. Обозначение и функции светодиодных индикаторов приведены в таблице 6.



Рисунок 2 – Расположение светодиодных индикаторов

Таблица 6		
Номер	Обозначение	
светодиодного	светодиодного	Функция светодиодного индикатора
индикатора	индикатора	
		Непрерывное свечение светодиода означает, что все
1	«НИСПР»	сигналы неисправностей подтверждены. Мигание
1	«intern .//	данного светодиода указывает на наличие
		неподтвержденного сигнала неисправности.
2	«ПИТ.	Указывает, что на устройство подано питание.
	ПОДАНО»	
3	«ABTO»	Индикация автоматического режима управления
4	«РУЧН,»	Индикация ручного режима управления
		Горит зеленым цветом, если напряжение сети
		присутствует и в норме.
5	«СЕТЬ НОРМА»	Горит красным цветом в случае неисправности сети.
		Мигает зеленым цветом, когда производится отсчет
		времени «сеть в норме».
		Горит зеленым если ВС включен
		Горит красным цветом в случае неисправности
6	«COCT. BC»	включения или отключения ВС
		Мигает зеленым цветом, когда производится отсчет
		времени «время взведения ВС»
		Горит зеленым если ВГ включен
		Горит красным цветом в случае неисправности
7	«СОСТ. ВГ»	включения или отключения ВГ
		Мигает зеленым цветом, когда производится отсчет
		времени «время взведения ВГ»
		Горит зеленым если напряжение и частота генератора
8	«ГШ/В НОРМА»	присутствует и в норме.
0		Горит красным цветом в случае срабатывания
		неисправности «Гц/В неиспр.»
		Горит зеленым если двигатель работает
9	«ДВИГ. РАБ.»	Горит красным если произошла неисправность при
		пуске двигателя

4 РАБОТА С МЕНЮ

4.1 Работа с меню

Меню контроллера имеет определенную структуру и предоставляет доступ пользователю к различным функциям. Для входа в меню необходимо нажать кнопку «ВВОД».

4.1.1 Меню «Журналы»

Данное меню разделено на два подменю: «Журнал событий» и «Журнал аварий».

В журнале событий сохраняется информация о произошедших событиях в контроллере. К таким событиям относятся: подача электропитания на контроллер, нажатие кнопок управления двигателем, подтверждение сигналов неисправностей и т.п. Журнал сохраняет 50 последних записей. В каждой записи отображается название произошедшего события и время, когда это событие произошло.

В журнале аварий сохраняется информация о поступивших сигналах неисправностей ДГУ, а также сигналах неисправностей самого контроллера. Журнал сохраняет 50 последних записей. В каждой записи отображается название неисправности и время, когда произошла неисправность.

4.1.2 Меню «Настройки»

С помощью данного меню производится настройка параметров контроллера. Доступ к настройкам параметров защищен паролем. Подробная информация о параметрах, которые можно настроить приведена в руководстве по эксплуатации контроллеров L-GEN-100.

4.1.3 Меню «Список аварий»

В списке аварий отображается 25 последних записей о произошедших неисправностях. В каждой записи приводится название неисправности, а также номер подменю настроек защиты от этой неисправности. После подтверждения неисправности, в случае если условия для возникновения неисправности устранены, запись из списка удаляется, однако вся информация сохраняется в журнале аварий.

4.1.4 Сервисное меню

Сервисное меню позволяет просматривать состояние аналоговых и дискретных входов, релейных выходов, статус контроллера и информацию о контроллере.

4.1.5 Меню «Заводские настройке»

С помощью данного меню можно произвести откат к заводским настройкам. Для этого необходимо выбрать «BO3BPAT» и нажать кнопку «BBOД». Для выхода из меню нажать кнопку «OTMEHA», либо выбрать в меню «OTMEHA» и нажать кнопку «BBOД».

ВНИМАНИЕ! Возврат к заводским настройкам осуществляется сразу же после нажатия кнопки «ВВОД» при выбранном, в меню, «ВОЗВРАТ».

4.2 Работа с информационными журналами

- 1) Из главного меню войти в меню «Журналы», нажав кнопку «ВВОД»;
- 2) Выбрать журнал кнопкой «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» и нажать кнопку «ВВОД»;
- 3) Просматривать журнал кнопкой «ВВЕРХ» или «ВНИЗ»;
- 4) Для выхода из журнала нажать кнопку «ОТМЕНА»;
- 5) Для выхода в главное меню повторно нажать кнопку «ОТМЕНА».

4.3 Работа со списком аварий

- 1) Из главного меню войти в список аварий, нажав кнопку «ВВОД»;
- 2) Просматривать список кнопкой « ВВЕРХ» или « ВНИЗ»;
- 3) При необходимости подтвердить неисправность нажатием кнопки «ВВОД»;
- 4) Для выхода из списка в главное меню нажать кнопку «ОТМЕНА».

4.4 Ввод пароля

В меню настроек, перед тем как войти в подменю настройки значения параметра, если включена защита паролем, необходимо ввести пароль. По умолчанию пароль – 1000. Значение пароля можно изменить параметром 6241. Для отключения пароля необходимо установить значение параметра 6241 в 0. Ввод пароля осуществляется в следующей последовательности:

1) В окне ввода пароля, при необходимости, ввести тысячный разряд числового значения пароля кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», затем нажать кнопку «ВВОД»;

2) Повторить операцию 1) для сотен, десятков и единиц числового значения пароля;

3) Для перехода между разрядами использовать кнопки «ВВОД» и «ОТМЕНА»;

4) После нажатия кнопки «ВВОД» в поле ввода единиц числового значения пароля, если веденный пароль верен, произойдет переход в меню настройки параметра, в противном случае окно ввода пароля исчезнет и перехода в меню настройки параметра не произойдет;

5) Пароль вводится один раз, однако при выходе из главного меню введенный пароль сбрасывается и если потребуется повторная настройка параметра, необходимо ввести пароль заново.

4.5 Работа с сервисным меню

4.5.1 Подменю «Статус релейных выходов»

1) В сервисном меню выбрать подменю «Статус релейных выходов» и войти в него, нажав кнопку «ВВОД»;

Просматривать текущее состояние релейных выходов кнопками « BBEPX» и «ВНИЗ», при этом, если релейный выход включен, то напротив его номера будет отображено «ВКЛ», если отключен – «ВЫКЛ»;

3) Для выхода из подменю в сервисное меню нажать кнопку «ВВОД» или «ОТМЕНА».

4.5.2 Подменю «Статус дискретных входов»

1) В сервисном меню выбрать подменю «Статус дискретных входов» и войти в него, нажав кнопку «ВВОД»;

 Просматривать текущее состояние дискретных входов кнопками «BBEPX» и «ВНИЗ», при этом, если дискретный вход активирован, то напротив его номера будет отображено «ВКЛ», если деактивирован – «ВЫКЛ»;

3) Для выхода из подменю в сервисное меню нажать кнопку «ВВОД» или «ОТМЕНА».

4.5.3 Подменю «Статус аналоговых входов»

1) В сервисном меню выбрать подменю «Статус аналоговых входов» и войти в него, нажав кнопку «ВВОД»;

2) Просматривать текущее состояние аналоговых входов кнопками «BBEPX» и «ВНИЗ». Напротив номера аналогового входа отображается тип входа, а также его функция;

3) Для просмотра передаточной характеристики датчиков RMI для каждого аналогового входа нажать кнопку «ВВОД»;

4) Просматривать точки передаточной характеристики, а также угловые коэффициенты кнопками «BBEPX» и «BHИЗ». Для выхода из режима просмотра точек передаточной характеристики нажать кнопку «BBOД» или «OTMEHA», при этом произойдет переход обратно в подменю «Статус аналоговых входов»;

5) Для выхода из подменю в сервисное меню нажать кнопку «ОТМЕНА».

4.5.4 Подменю «Состояние устройства»

1) В сервисном меню выбрать подменю «Состояние устройства» и войти в него, нажав кнопку «ВВОД»;

2) Просматривать текущее измеренное значение сопротивления/тока датчика, состояние внутренних источников питания, а также текущее значение счетчиков контроллера кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ».

Если тип датчика «4-20мА», то измеренное значение аналогового входа будет в мА, во всех остальных случаях в Ом. Если вход не используется, то отображается «Не исп-ся».

Формат отображения данных счетчиков:

– Пуски: число удачных пусков ДГУ / число несостоявшиеся пусков ДГУ;

– Авар. Стоп: число аварийных остановов;

– ВГ: число включений / число отключений;

– ВГ Неиспр.: число несостоявшихся включений / число несостоявшихся отключений;

– ВС: число включений / число отключений;

– ВС Неиспр.: число несостоявшихся включений / число несостоявшихся отключений;

3) Для выхода из подменю в сервисное меню нажать кнопку «ОТМЕНА».

4.5.5 Подменю «Информация об устройстве»

1) В сервисном меню выбрать подменю «Информация об устройстве» и войти в него, нажав кнопку «ВВОД»;

2) В первой строке отображается серийный номер контроллера, во второй строке отображается текущая версия контроллера, в третьей строке отображается текущая версия встроенного программного обеспечения (прошивки) контроллера;

3) Для выхода из подменю в сервисное меню нажать кнопку «ВВОД» или «ОТМЕНА».

4.5.6 Подменю «Управление регуляторами»

1) В сервисном меню выбрать подменю « Управление регуляторами» и войти в него, нажав кнопку «ВВОД»;

2) Выбрать «Упр-ие РЧВ» или «Упр-ие РН» и нажать кнопку «ВВОД»;

3) Управлять регулятором, выбирая соответствующие подменю и нажимая кнопку «ВВОД»;

4) Для выхода из подменю в сервисное меню нажать кнопку «ОТМЕНА».

ВНИМАНИЕ! Управление регуляторами доступно только для модификации L-GEN-100, при этом режим «СУЭС» должен быть включен.

5 ТЕКСТ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

5.1 В таблице 7 приведена информация о значении надписей, которые отображаются в строке состояния контроллера.

Текст	Значение	Примечание
	Установлен «Автономный»	
АВТОНОМН. РАБ./АВТО	режим работы и	
	автоматическии режим	
	управления	
	у становлен «Автономныи»	
АВТОНОМН. РАБ./РУЧН.	режим расоты и ручнои	
	режим управления	
	установлен режим работы	
ПЕРЕВОД НАГР./АВТО.	«перевод нагрузки» и	
	автоматический режим	
ΠΕΡΕΒΩΠ Η ΔΓΡ /ΡΥΠΗ	«Перерод нагрузки» и	
РЕЖИМ АВР/АВТО	«ABP» и автоматический	
	пежим управления	
	Установлен режим работы	
РЕЖИМ АВР/РУЧН	«ABP» и ручной режим	
	управления	
	Установлен «Автономный»	
АВТОНОМН. РАБ. СУЭС	режим работы и включен	
	режим «СУЭС»	
	Установлен режим работы	Только для модификации
ПЕРЕВОД НАГР. СУЭС	«Перевод нагрузки» и	L-GEN-100 и режима
	включен режим «СУЭС»	«СУЭС»
	Установлен режим работы	
РЕЖИМ АВР СУЭС	«ABP» и включен режим	
	«СУЭС»	
		Блокируются кнопки
		управления на лицевой
	Включен режим	панели контроллера.
РЕЖИМ "БЛОКИРОВКА"	«Блокировка»	Возможен только
		просмотр параметров,
		неисправностей и
		журналов.
ПОДГОТОВКА ПУСКА	Выполняется подготовка к	
	пуску ДГУ	
ТОПЛ. КАТУШКА ВКЛ	ыключена топливная	
	катушка	

Продолжение таблицы 7

Текст	Значение	Примечание
СТАРТЕР ВКЛ	Включен стартер	
СТАРТЕР ВЫКЛ	Стартер выключен	
κατνιμκά στοπ βκπ	Включена катушка	
	останова (стоп-соленоид)	
	Контроллер не	Πηя ЛГУ, у которых
РЕЖИМ БЕЗ КОНТАКТОРА	осуществляет управление	отсутствует выключатель
	выключателем генератора	генератора (ВГ)
ВКЛЮЧЕН ВГ	Включен выключатель	
	Пенератора (ВГ)	
ОТКЛЮЧЕН ВГ	Выключатель Генератора	
ВКЛЮЧЕН ВС	(ВС)	
	Выключатель сети (ВС)	
ОТКЛЮЧЕН ВС	выключатель сети (БС)	
	Включен выключатель	
ВКЛЮЧЕН ВШ	шины (ВШ)	
	Выключатель шины (ВШ)	Только для модификации
ОТКЛЮЧЕН ВШ	выключен	L-GEN-100 и режима
	Выполняется	«СУЭС»
СИНХРОНИЗАЦИЯ	синхронизация ДГУ с	
	шиной	
	Выполняется безопасный	
БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖ. ХХ.с.	режим, до окончания	
	которого осталось ХХ	
	секунд	
	Отсчитывается время «Гц/В	
Гц/В норма XX с	норма», до истечения	
	которого осталось ХХ	
	секунд	
ОХЛ-ИЕ ОСТАЛОСЬ ХХ с	KOTOPOFO OCTAJOCE XX	
	секунл	
		Пуск ЛГУ заблокирован
		до истечения времени
		останова. В течение этого
	Отсчитывается	времени остается
	контрольное время	включенным реле клапана
ДОП. ВРЕМЯ ОСТ. XX с	останова, до истечения	останова (если
	которого осталось ХХ	сконфигурировано).
	секунд	Дополнительное время
		отсчитывается каждый раз
		при нажатии кнопки
		«ОСТАНОВ ДГУ»

Продолжение таблицы 7

Текст	Значение	Примечание
БЛОКИРОВКА ПУСКА	Действует блокировка пуска ДГУ	
	Действует блокировка пуска ДГУ	N = 12 - 10
влокиг. по входу н	по дискретному входу N	N = 1219
	Отсчитывается время «Сеть	
НЕИСПР. СЕТИ ХХ с	неисправна», до истечения	
	которого осталось ХХ секунд	
НЕИСПР СЕТИ	Присутствует неисправность	
	сети	
НЕИСПР ЦЕРЕЛ Ф СЕТИ	Присутствует неисправность	
пенені : чегед Ф сети	чередования фаз сети	
	Отсчитывается время «Сеть в	
СЕТЬ В НОРМЕ ХХ с	норме», до истечения которого	
	осталось ХХ секунд	

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Автоматическое управление ДГУ в автономном режиме работы и в режиме перевода нагрузки

Для подключения нагрузки к ДГУ или перевода нагрузки с сети на ДГУ необходимо передать команду «Пуск ДГУ» по протоколу MODBUS или активировать дискретный вход с функцией «Авто старт/стоп».

Для отключения нагрузки от ДГУ и останова ДГУ или перевода нагрузки с генератора на сеть необходимо передать команду «Останов ДГУ» по протоколу MODBUS или деактивировать дискретный вход, с функцией «Авто старт/стоп».

6.2 Ручное управление ДГУ в автономном режиме работы

Для подключения нагрузки к ДГУ необходимо:

1) Запустить ДГУ нажатием на кнопку «ПУСК ДГУ» или передачей команды «Пуск ДГУ» по протоколу MODBUS или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Пуск ДГУ»;

2) Подключить к ДГУ нагрузку, при условии, что генератор вышел на режим, нажатием кнопки «ВКЛ. ВГ» или передачей команды «Включить ВГ» по Modbus или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Включить ВГ».

3) При необходимости контролировать параметры двигателя и генератора.

Для отключения нагрузки от ДГУ и останова ДГУ необходимо:

1) Отключить нагрузку от ДГУ нажатием на кнопку «ОТКЛ. ВГ» или передачей команды «Отключить ВГ» по протоколу MODBUS или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Отключить ВГ»;

2) Остановить ДГУ нажатием на кнопку «ОСТАНОВ ДГУ» или передачей команды «Останов ДГУ» по протоколу MODBUS или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Останов ДГУ»;

3) Если не требуется охлаждение двигателя ДГУ повторно нажать на кнопку «ОСТАНОВ ДГУ» или передать команду «Останов ДГУ» по протоколу MODBUS или подать сигнал на дискретный вход с функцией «Останов ДГУ».

6.3 Ручное управление ДГУ в режиме перевода нагрузки и в режиме АВР

Для перевода нагрузки с сети на генератор необходимо:

1) Запустить ДГУ нажатием на кнопку «ПУСК ДГУ» или передачей команды «Пуск ДГУ» по протоколу MODBUS или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Пуск ДГУ»;

 Отключить нагрузку от сети нажатием кнопки «ОТКЛ. ВС» или передачей команды «Отключить BC» по Modbus или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Отключить BC»;

3) Подключить к ДГУ нагрузку, при условии, что генератор вышел на режим, нажатием кнопки «ВКЛ. ВГ» или передачей команды «Включить ВГ» по Modbus или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Включить ВГ»;

4) При необходимости контролировать параметры двигателя и генератора.

Для перевода нагрузки с генератора на сеть необходимо:

1) Отключить нагрузку от ДГУ нажатием на кнопку «ОТКЛ. ВГ» или передачей команды «Отключить ВГ» по протоколу MODBUS или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Отключить ВГ»;

2) Подключить нагрузку к сети нажатием кнопки «ВКЛ. ВС» или передачей команды «Включить ВС» по Modbus или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Включить ВС»;

3) Остановить ДГУ нажатием на кнопку «ОСТАНОВ ДГУ» или передачей команды «Останов ДГУ» по протоколу MODBUS или подачей сигнала на дискретный вход с функцией «Останов ДГУ»;

4) Если не требуется охлаждение двигателя ДГУ повторно нажать на кнопку «ОСТАНОВ ДГУ» или передать команду «Останов ДГУ» по протоколу MODBUS или подать сигнал на дискретный вход с функцией «Останов ДГУ».

6.4 Автоматическое управление ДГУ в режиме АВР

В автоматическом режиме управления не требуется совершать никаких действий. Контроллер сам будет контролировать параметры сети и в случае аварийной ситуации сделает перевод нагрузки с сети на генератор. При восстановлении параметров сети контроллер совершит перевод нагрузки с генератора на сеть.